



QUICK START

CCQS_v1_0726



English (US) Page 3

German (DE) Page 6

Quebec (FR-CA) Page 9

Spanish (ES) Page 12

Italian (IT) Page 15

Português (PT) Page 18

WHAT'S IN THE BOX


1 Cool Cure
6 Shelves
Water Reservoir
Cup & Sponge
Stylus
2 Keys



SYSTEM START UP

After plugging in the unit you will be asked for an activation key.

You can find the key on the front of this guide.



There will be a brief countdown while the system boots up.

After that the system is ready to use.

To switch temperature settings: Tap the gear icon, press C/F, then Home.



WHAT'S ON THE SCREEN

STORE

Shows current temperature and dew point



DRY CYCLE

Shows current temperature, dew point, and duration time left before next cycle



CURE CYCLE

Shows current temperature, dew point, and duration time left before next cycle




Selecting advance will send unit to next cycle immediately
The gears icon on the bottom right will send you to settings page to customize

Dotted red line indicates touch area to change settings


STORE SETTINGS

Set your choice of Temperature and Dew Point




DRY CYCLE SETTINGS

Set your choice of Temperature, Dew Point, Days and Hours of Dry Cycle



CURE CYCLE SETTINGS

Set your choice of Temperature, Dew Point, Days and Hours of Cure Cycle



Step changes adjust temperature or dew point instantly
Slope changes adjust them gradually over time for gentler, more even results

WHAT'S ON THE SCREEN

STORAGE STAGE

LED color adjustments for Storage stage



DRY STAGE

LED color adjustments for Dry stage




CURE STAGE

LED color adjustments for Cure stage




SETTINGS

This screen allows you to select advanced settings



DISPLAY TIME OUT

Precise control of screen brightness



WAS IST IM LIEFERUMFANG

1 Cool Cure
6 Ablagen
Wasserbehälter
Becher & Schwamm
Eingabestift
2 Schlüssel




GERMAN (DE)

SYSTEMSTART

Nach dem Anschließen des Geräts werden Sie nach einem Aktivierungsschlüssel gefragt.

Den Schlüssel finden Sie auf der Vorderseite dieser Anleitung.



Während des Systemstarts läuft ein kurzer Countdown.

Anschließend ist das System einsatzbereit.
Um die Temperatureinstellungen zu ändern: Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, drücken Sie C/F und anschließend auf Home.



AUF DEM BILDSCHIRM

LAGERUNG

Zeigt die aktuelle Temperatur und den Taupunkt an



TROCKENZYKLUS

Zeigt aktuelle Temperatur, Taupunkt und verbleibende Zeit bis zum nächsten Zyklus



REIFEZYKLUS


Zeigt aktuelle Temperatur, Taupunkt und verbleibende Zeit bis zum nächsten Zyklus.
Durch Auswahl von „Weiter“ wird der nächste Zyklus sofort gestartet.
Das Zahnradsymbol unten rechts führt zu den Einstellungen



Die rote gestrichelte Linie zeigt den Touch-Bereich zur Änderung der Einstellungen an.


LAGEREINSTELLUNGEN

Wählen Sie Temperatur und Taupunkt




TROCKENZYKLUS-EINSTELLUNGEN

Wählen Sie Temperatur, Taupunkt, Tage und Stunden für den Trocknungszyklus



REIFEZYKLUS-EINSTELLUNGEN

Wählen Sie Temperatur, Taupunkt, Tage und Stunden für den Reifezyklus.
Schrittänderungen passen Temperatur oder Taupunkt sofort an.
Verlaufsänderungen passen diese schrittweise über die Zeit an und sorgen für gleichmäßigere Ergebnisse.



AUF DEM BILDSCHIRM


LAGERPHASE

LED-Farbeinstellungen für die Lagerphase



TROCKENPHASE

LED-Farbeinstellungen für die Trockenphase



REIFEPHASE

LED-Farbeinstellungen für die Reifephase




EINSTELLUNGEN

Dieser Bildschirm ermöglicht die Auswahl erweiterter Einstellungen.



ANZEIGE-TIMEOUT

Präzise Steuerung der Bildschirmhelligkeit



CONTENU DE LA BOÎTE

QUÉBEC (FR-CA)

1 Cool Cure
6 tablettes
Réservoir d'eau
Tasse et éponge
Stylet
2 clés



DÉMARRAGE DU SYSTÈME


Après avoir branché l'appareil, un code d'activation vous sera demandé.

Vous trouverez la clé sur la première page de ce guide.

Un court compte à rebours s'affichera pendant le démarrage.

Une fois terminé, le système est prêt à être utilisé.

Pour modifier les réglages de température : appuyez sur l'icône d'engrenage, puis sur C/F, et enfin sur Accueil.



AFFICHAGE À L'ÉCRAN

ENTREPOSAGE

Affiche la température actuelle et le point de rosée



CYCLE DE SÉCHAGE

Affiche la température actuelle, le point de rosée et le temps restant avant le prochain cycle



CYCLE DE CURE

Affiche la température actuelle, le point de rosée et le temps restant avant le prochain cycle.


Sélectionner « Avancer » envoie immédiatement l'appareil au cycle suivant. L'icône d'engrenage en bas à droite permet d'accéder aux paramètres.



La ligne rouge pointillée indique la zone tactile pour modifier les paramètres.


PARAMÈTRES D'ENTREPOSAGE

Définissez la température et le point de rosée souhaités




PARAMÈTRES DU CYCLE DE SÉCHAGE

Définissez la température, le point de rosée, le nombre de jours et d'heures du cycle



PARAMÈTRES DU CYCLE DE CURE

Définissez la température, le point de rosée, le nombre de jours et d'heures du cycle. Les ajustements par étapes modifient instantanément la température ou le point de rosée. Les ajustements progressifs les modifient graduellement pour des résultats plus uniformes.



AFFICHAGE À L'ÉCRAN

ÉTAPE D'ENTREPOSAGE

Ajustement de couleur DEL pour l'étape d'entreposage



ÉTAPE DE SÉCHAGE

Ajustement de couleur DEL pour l'étape de séchage




ÉTAPE DE CURE

Ajustement de couleur DEL pour l'étape de cure




PARAMÈTRES

Cet écran permet de sélectionner des paramètres avancés.



DÉLAI D'EXTINCTION DE L'AFFICHAGE

Contrôle précis de la luminosité de l'écran



CONTENIDO DE LA CAJA

SPANISH (ES)

1 Cool Cure
6 estantes
Depósito de agua
Vaso y esponja
Lápiz táctil
2 llaves



INICIO DEL SISTEMA


Después de conectar la unidad, se le solicitará una clave de activación.

Podrá encontrar la clave en la parte frontal de esta guía.

Habrà una breve cuenta regresiva mientras el sistema se inicia.

Después de eso, el sistema estará listo para usarse.

Para cambiar la configuración de temperatura: toque el icono de engranaje, pulse C/F y luego Start.



QUÉ SE MUESTRA EN PANTALLA

ALMACENAMIENTO

Muestra la temperatura actual y el punto de rocío.



CICLO DE SECADO

Muestra la temperatura actual, el punto de rocío y el tiempo restante antes del siguiente ciclo.



CICLO DE CURADO

Muestra la temperatura actual, el punto de rocío y el tiempo restante antes del siguiente ciclo.


Al seleccionar «Advance», la unidad pasará al siguiente ciclo de inmediato. El icono de engranaje en la parte inferior derecha abre la página de ajustes



La línea roja punteada indica el área táctil para cambiar los ajustes.


AJUSTES DE ALMACENAMIENTO

Configure la temperatura y el punto de rocío deseados.



AJUSTES DEL CICLO DE SECADO

Configure la temperatura, el punto de rocío, los días y las horas del ciclo de secado.



AJUSTES DEL CICLO DE CURADO

Configure la temperatura, el punto de rocío, los días y las horas del ciclo de curado.

Los cambios por pasos ajustan la temperatura o el punto de rocío de inmediato. Los cambios progresivos los ajustan gradualmente con el tiempo para obtener resultados más suaves y uniformes.



QUÉ SE MUESTRA EN PANTALLA

ETAPA DE ALMACENAMIENTO

Ajustes de color LED para la etapa de almacenamiento



ETAPA DE SECADO

Ajustes de color LED para la etapa de secado




ETAPA DE CURADO

Ajustes de color LED para la etapa de curado




AJUSTES

Esta pantalla permite seleccionar ajustes avanzados.



TIEMPO DE APAGADO DE PANTALLA

Control preciso del brillo de la pantalla



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIAN (IT)


1 Cool Cure
6 ripiani
Vassoio dell'acqua
Tazza e spugna
Stilo
2 chiavi



AVVIO DEL SISTEMA

Dopo aver collegato l'unità, verrà richiesto un codice di attivazione.

La chiave si trova sulla parte anteriore di questa guida.



Durante l'avvio del sistema verrà visualizzato un breve conto alla rovescia.

Al termine, il sistema sarà pronto all'uso.

Per modificare le impostazioni della temperatura: toccare l'icona a forma di ingranaggio, premere C/F, quindi Home.



COSA VIENE MOSTRATO SULLO SCHERMO

CONSERVAZIONE

Mostra la temperatura attuale e il punto di rugiada.



CICLO DI ASCIUGATURA

Mostra la temperatura attuale, il punto di rugiada e il tempo rimanente prima del ciclo successivo.



CICLO DI POLIMERIZZAZIONE

Mostra la temperatura attuale, il punto di rugiada e il tempo rimanente prima del ciclo successivo.


Selezionando “Avanza” l’unità passerà immediatamente al ciclo successivo. L'icona a forma di ingranaggio in basso a destra apre la pagina delle impostazioni.



La linea rossa tratteggiata indica l'area touch per modificare le impostazioni.


IMPOSTAZIONI DI CONSERVAZIONE

Impostare temperatura e punto di rugiada desiderati.



IMPOSTAZIONI DEL CICLO DI ASCIUGATURA


Impostare temperatura, punto di rugiada, giorni e ore del ciclo di asciugatura.



IMPOSTAZIONI DEL CICLO DI POLIMERIZZAZIONE

Impostare la temperatura, il punto di rugiada, i giorni e le ore del ciclo di concia. Le modifiche a step regolano immediatamente la temperatura o il punto di rugiada.

Le modifiche graduali li regolano nel tempo per risultati più uniformi.



COSA VIENE MOSTRATO SULLO SCHERMO

FASE DI CONSERVAZIONE

Regolazioni del colore LED per la fase di conservazione



FASE DI ASCIUGATURA

Regolazioni del colore LED per la fase di asciugatura




FASE DI CONCIA

Regolazioni del colore LED per la fase di concia




IMPOSTAZIONI

Questa schermata consente di selezionare le impostazioni avanzate



TIMEOUT DEL DISPLAY

Controllo preciso della luminosità dello schermo



O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Unidade Cool Cure
6 prateleiras
Esponja e copo
Cabo de alimentação
Reservatório de coleta de água
Chaves e canetas stylus




INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

Após conectar a unidade, será solicitada uma chave de ativação.

Você pode encontrar a chave no verso do GUIA DE INÍCIO RÁPIDO que acompanha a sua Cool Cure.

Haverá uma breve contagem regressiva enquanto o sistema é inicializado. Após a contagem regressiva, o sistema estará pronto para uso.



O QUE ESTÁ NA TELA

ARMAZENAGEM

Exibe a temperatura atual e o ponto de orvalho



SECAGEM

Exibe a temperatura atual, o ponto de orvalho e o tempo restante até o próximo ciclo



CURA

Exibe a temperatura atual, o ponto de orvalho e o tempo restante para o próximo ciclo


Selecionar a opção de avanço fará com que a unidade inicie o próximo ciclo imediatamente. O ícone de engrenagem no canto inferior direito leva à página de configurações para personalização



A linha vermelha pontilhada indica a área de toque para alterar as configurações


ARMAZENAGEM (STORE) TOCANDO

Defina a temperatura, o ponto de orvalho e a duração usando os controles deslizantes



SECAGEM (DRY) TOCANDO


Defina a temperatura, o ponto de orvalho e a duração usando os controles deslizantes



CURA (CURE) TOCANDO

Defina a temperatura, o ponto de orvalho e a duração usando os controles deslizantes

Selecione SLOPE (RAMPA) para alterar gradualmente as condições entre os ciclos
Selecione STEP (DEGRAU) para manter as condições constantes até o final do ciclo e, em seguida, ajustá-las quando o ciclo



O QUE ESTÁ NA TELA

ARMAZENAGEM (STORE)

As luzes internas de cada etapa podem ser configuradas com diferentes níveis de brilho e cores



SECAGEM (DRY)

As luzes internas de cada etapa podem ser configuradas com diferentes níveis de brilho e cores




CURA (CURE)

As luzes internas de cada etapa podem ser configuradas com diferentes níveis de brilho e cores




CONFIGURAÇÕES

Esta tela permite selecionar configurações avançadas



TEMPO DE BRILHO

Ajuste do brilho da tela e tempo de inatividade



NOTES

NOTES

ACTIVATION KEY

DOWNLOAD FULL MANUAL

